

العناية بأقمشة التنجيد وتنظيفها

من بين أفضل الطرق للحفاظ على المظهر الجيد لأقمشة Sunbrella® استخدام الفرشاة لإزالة الأتربة قبل أن تتغلغل في الأقمشة ومسح ما ينسكب عليها أو تنظيف البقع التي تلحق بها مباشرةً، فكلما أسرعت في تنظيف الانسكابات والبقع، كلما أصبح من الأسهل إمكانية إزالتها.

جرب ذلك أولاً... مع المواد المسكوبة والبقع الجديدة التي تلحق بأقمشة Sunbrella.

- امسح (دون فرك) المواد السائلة المسكوبة باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. بالنسبة للمواد المسكوبة التي تحتوي على زيت، ضع عليها مادة ماصة مثل نشاء الذرة ثم أزالتها باستخدام أداة بحافة مستقيمة.
- رش محلول تنظيف معتدل من الماء والصابون (مثل Dawn أو Woolite).
- اشطف الأقمشة كلياً لإزالة كل رواسب الصابون.
- دعها تجف في الهواء الطلق.

ثم جرب ذلك... إذا لم تُسفر محاولتك الأولى عن إزالة البقعة تماماً.

ولأن أقمشة Sunbrella تُستخدم في الداخل والخارج على حد سواء، فإن طرق التنظيف المستخدمة ستختلف قليلاً في الداخل عنها في الخارج نتيجة لطريقة تصنيع الأقمشة والأثاث. نوصي باستخدام تعليمات التنظيف المناسبة لطبيعة التطبيق.

أقمشة التنجيد الخارجية

تنظيف الأقمشة القابلة للإزالة

الغسيل اليدوي

انقع القماش في محلول يتكون من ¼ كوب من الصابون المعتدل لكل جالون من الماء الفاتر. استخدم إسفنجة أو فرشاة هليبية ناعمة جداً لإزالة البقعة برفق. اشطف القماش كلياً لإزالة كل رواسب الصابون. واسمح له أن يجف في الهواء الطلق.

الغسيل في الغسالة

يمكن غسل الأغطية القابلة للإزالة في الغسالة، ولكن يجب استشارة الشركة المُصنعة للأثاث قبل إزالة الأغطية لأن تكوين الوسائد قد يختلف. قبل الشروع في الغسيل، اغلق جميع السحابات أولاً. يكون الغسيل في الغسالة بماء بارد على دورة غسيل للأقمشة الحساسة وبالمقايير الطبيعية لمساحيق الغسيل المعتدلة، يضاف 1 كوب من المبيض في حالة الأوساخ والفطريات العنيدة. دع الأقمشة تجف في الهواء الطلق.

تنظيف الأقمشة غير القابلة للإزالة

حضر محلول يتكون من ¼ كوب من الصابون المعتدل لكل جالون من الماء الفاتر. استخدم فرشاة هليبية ناعمة للتنظيف. ودع محلول الغسيل يتغلغل في الأقمشة. اشطف الأقمشة كلياً لإزالة كل رواسب الصابون ودع الأقمشة تجف في الهواء الطلق.

أقمشة التنجيد الداخلية

- رش كمية قليلة من الصابون المعتدل والماء باستخدام بخاخة.
- دع المحلول يتغلغل في البقعة بغسل سطح القماش بالكامل بلطف والانتقال من منطقة إلى أخرى باستخدام إسفنجة أو فرشاة هليبية ناعمة جداً. تجنب الفرك، ولا تستخدم فرشاة خشنة أو أي شيء آخر يسبب الاحتكاك بالقماش.
- اشطف القماش بالكامل كلياً لإزالة كل رواسب الصابون.
- امسح أثر الرطوبة الزائدة باستخدام منشفة نظيفة وناعمة أو إسفنجة.
- امسح المناطق المبللة والتي تحتوي على ماء زائد من السطح. مع الانتقال من منطقة إلى أخرى.
- دعها تجف في الهواء الطلق. كرر عملية الشطف والمسح حتى تزول جميع بقايا الصابون.

للتعامل مع البقع العنيدة، راجع جدول البقع الخاص بنا للتعرف على التعليمات الخاصة بإزالة بقع معينة.
www.sunbrella.com/stainchart

مواد التنظيف المتخصصة

للاستفسار عن خبرة شركة ما في التعامل مع أقمشة Sunbrella ولمعرفة متطلبات التنظيف وإعادة المعالجة.

إعادة معالجة أقمشة Sunbrella

تُعالج أقمشة Sunbrella باستخدام مواد معتمدة تتكون من الماء ومواد للحماية من البقع صُممت لتدوم على مدى سنوات، ولكنها قد تحتاج إلى التجديد بعد التنظيف العميق. Glen Raven® يوصي بـ 303 Fabric Guard™، متاح في الولايات المتحدة، و Tex'Aktiv® متاح في جميع أنحاء العالم.

تطبيق إعادة معالجة:

- نظّف أقمشة Sunbrella باستخدام أحد طرق التنظيف.
- دع أقمشة Sunbrella حتى تجف في الهواء الطلق.
- قم بعمل إعادة المعالجة في مكان جيد التهوية واتبع التعليمات المبينة على الحاوية.

نصائح مفيدة

تجنب الفرك، واستخدام الفرش الخشنة الهلبيبية أو أي طرق تنظيف أخرى تنطوي على الكشط.

يكون تجفيف أقمشة Sunbrella في الهواء الطلق فقط.

احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة Sunbrella عند استخدام المبيض أو أي مذيبيات كيميائية أخرى فقد تؤدي إلى تشوه ألوان أي أقمشة أخرى ليست من إنتاج Sunbrella. احرص دائماً على شطف أقمشة Sunbrella كلياً.

قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة الطبيعية من حولك. يرجى اتباع جميع تدابير السلامة والتدابير البيئية المبينة على عبوة المبيض.

إذا كان بالأقمشة بعض التجاعيد، فاستخدم المكواة مع ضبطها على درجة الأقمشة الصناعية. قد تختلف درجات الحرارة بالمكواة، لذا يجب اختبارها على منطقة صغيرة غير ظاهرة قبل كي القطعة بالكامل.

لا تستخدم مكواة البخار أو تضبط المكواة على درجة البخار.

البقع والفطريات

لا تساعد أقمشة Sunbrella على تكوّن العفن الفطري. إلا أنّ العفن الفطري قد يتكون نتيجة للأوساخ وغيرها من المواد الغريبة إذا لم تتم إزالتها من الأقمشة. لإزالة الأوساخ أو العفن الفطري:

- حضّر محلولاً يتكون من 1 كوب من المبيض و ¼ كوب من الصابون المعتدل لكل جالون من الماء الفاتر.
- رش المنطقة بالكامل بالمحلول ودعه يتغلغل في الأقمشة لمدة 15 دقيقة.
- نظّف السطح بالكامل باستخدام إسفنجة أو منشفة نظيفة أو فرشاة هليبية ناعمة جداً.
- اشطف كلياً لإزالة كل رواسب الصابون.
- دعها تجف في الهواء الطلق.

في حالة تكون الأوساخ/العفن الفطري العنيدة، يمكن زيادة كمية المبيض.

يفضل تنظيف سطح الأقمشة بالكامل لتفادي آثار الماء والبقع.

لمزيد من المعلومات حول تنظيف أنواع البقع الشائعة، راجع جدول البقع الخاص بنا، www.sunbrella.com/stainchart

الغسيل في الغسالة

يمكن غسل الأغطية القابلة للإزالة في الغسالة، ولكن يجب استشارة الشركة المُصنعة للأثاث قبل إزالة الأغطية لأن تكوين الوسائد قد يختلف. قبل الشروع في الغسيل، اغلق جميع السحابات أولاً. يكون الغسيل في الغسالة بماء بارد على دورة غسيل للأقمشة الحساسة وبالمقايير الطبيعية لمساحيق الغسيل المعتدلة، دع الأقمشة تجف في الهواء الطلق.

البقع التي تحتوي على زيت

ضع في الحال مادة ماصة مثل نشاء الذرة على البقعة التي تحتوي على زيت مباشرةً. اتركها لمدة 10 دقائق وأزل البقايا الزائدة باستخدام أداة ذات حافة مستقيمة أو مسطرة، يساعد ذلك على إزالة البقعة ويمنع تغلغلها في الأقمشة، ثم تابع عملية التنظيف.

تنظيف منطقة بعد أخرى

عند تنظيف قطع أقمشة التنجيد، نظّف سطح القماش بالكامل. من منطقة لأخرى. بدلاً من فرك القماش في حركة دائرية على موضع البقعة، قد يلزم استخدام هذه الطريقة، مع وسيلة تجفيف لتجنب آثار الماء والبقع.