



collection tissus 2011


**Sunsharp®**

les tissus d'extérieur par les fabricants de Sunbrella®




7532-0000  
Essence Papyrus

SZ



7535-0000  
Essence Honey

SZ




7538-0000  
Essence Dune

SZ



7528-0000  
Essence Bedrock

SZ



7531-0000  
Essence Sienna

SZ



7537-0000  
Essence Ebony

SZ



7530-0000  
Essence Surf



7533-0000  
Essence Midnight



7536-0000  
Essence Garnet

SZ



7529-0000  
Essence Topiary




7534-0000  
Essence Jungle

SZ



7527-0000  
Malabar Pebble




7522-0000  
Malabar Sisal




7526-0000  
Malabar Mist



7524-0000  
Malabar Leaf




7527-0000  
Malabar Pebble




7523-0000  
Malabar Redwood

SZ




7525-0000  
Malabar Chestnut

SZ




7641-0000  
Corridor Dove – rapport de 11.4 cm



7645-0000  
Anthony Praline – rapport de 11.5 cm

SZ



7643-0000  
Sybil Lake – rapport de 23.5 cm



7644-0000  
Sybil Seaside – rapport de 23.5 cm



7642-0000  
Sybil Cardinal – rapport de 23.5 cm



7653-0000  
Harvard Sea Oat – rapport de 23.5 cm



7655-0000  
Samuel Redwood – rapport de 15 cm

SZ



7654-0000  
Samuel Meadow – rapport de 15 cm

## Qualité durable, confortable.

Perméables à l'air, les tissus Sunsharp® sont doux et confortables au toucher. Pour préserver la vivacité et l'éclat de leurs couleurs, les tissus Sunsharp sont fabriqués à partir de fils grand teint, qui résistent aux taches et aux moisissures et ne se décolorent pas, dans pratiquement tous les climats.

## Facile à entretenir

**ENTRETIEN RÉGULIER** - Nettoyez régulièrement à l'aide d'un savon naturel et rincez à l'eau afin de donner au tissu un aspect frais et neuf. Ce procédé évite également que le tissu ne moisisse.

**NETTOYAGE DES TACHES** - Nettoyez les taches en frottant avec une éponge à l'aide d'une solution de savon naturel dans de l'eau tiède, à une température maximale de 37 °C (100 °F). Rincez abondamment à l'eau claire pour enlever le savon et séchez à l'air.

Dans le cas de taches tenaces ou faites par une lotion bronzante, utilisez un dissolvant pour tissus. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez à l'air.

**ÉLIMINATION DE LA MOISSURE** - Préparez une solution tiède composée de 250 ml d'eau de Javel et de deux bouchons de savon naturel par gallon d'eau (3,8 l). Versez sur toute la surface et laissez le tissu s'imprégner. Frottez vigoureusement à l'aide d'une éponge ou d'un tissu propre si nécessaire. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez à l'air.

## Garantie

La garantie limitée de deux ans couvre les tissus Sunsharp contre une décoloration ou une détérioration de la couleur résultant d'une utilisation normale, y compris l'exposition à la lumière du soleil, la moisissure et les produits chimiques présents dans l'atmosphère. Rendez-vous sur [www.glenraven.com/sunsharp](http://www.glenraven.com/sunsharp) pour plus de renseignements.



Glen Raven Custom Fabrics, LLC  
1831 North Park Avenue  
Glen Raven, NC  
27217 USA

t. 336.221.2211 / f. 336.586.1169

[www.glenraven.com/sunsharp](http://www.glenraven.com/sunsharp)