

Markizy z systemem graficznym Sunbrella oraz aplikowanymi elementami graficznymi z winylu Pielęgnacja i czyszczenie

Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie tkanin Sunbrella® w dobrym stanie jest przemywanie ich co miesiąc czystą wodą. Pozwala to można uniknąć głębokiego osadzania zabrudzeń wewnątrz tkaniny oraz wyeliminuje potrzebę częstszego czyszczenia. W większości zastosowań dokładne czyszczenie jest wymagane co dwa do trzech lat.

W przypadku konieczności dokładnego wyczyszczenia tkaniny Sunbrella mogą być czyszczone bez zdejmowania z ramy markizy. Podczas czyszczenia tkanin Sunbrella należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Należy zawsze używać łagodnego płynu do mycia naczyń (np. Woolite lub Dawn).
- Woda powinna być zimna lub letnia.
- Dokładnie wypłucz, aby usunąć wszelkie pozostałości roztworu piorącego.
- Należy je suszyć tylko na powietrzu. Tkanin Sunbrella nie należy nigdy nagrzewać.
- NIE używaj myjki ciśnieniowej/opryskiwacza.
- NIE stosuj intensywne działania ścierających do czyszczenia obszarów z elementami graficznymi.
- NIE stosuj ostrych środków czyszczących/rozpuszczalników takich jak aceton do czyszczenia obszarów z elementami graficznymi.
- NIE pierz w pralce.

Czyszczenie lekkie lub ogólne

Aby wyczyścić tkaniny Sunbrella bez zdejmowania z ramy markizy, wykonaj poniższe instrukcje:

- Zetrzyj luźne zabrudzenia.
- Przemyj wodą z węża.
- Przygotuj roztwór czyszczący składający się z wody i łagodnego płynu do mycia naczyń (np. Woolite lub Dawn).
- Wyczyść, używając szczotki z miękkim włosiem.
- Odczekaj, aż roztwór myjący wsiąknie w tkaninę.
- Oplucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia pozostałości środka piorącego.
- Wysusz na powietrzu.
- Tkanina może nie wymagać odnawiania powłoki w zależności od wieku.

W przypadku uporczywych plam można użyć rozcieńczonej mieszanki wybielacza i środka piorącego do punktowego usuwania pleśni, spływu dachowego lub podobnych plam (szczegółowe zalecenia zostały podane w tabeli zabrudzeń).

www.sunbrella.com/stainchart

Intensywne czyszczenie w przypadku uporczywych plam i pleśni

Tkaniny Sunbrella nie sprzyjają wzrostowi pleśni, lecz może ona powstać na zabrudzeniach lub innych substancjach obcych, które nie zostaną usunięte z tkaniny. Czyszczenie pleśni i innych uporczywych plam:

- Przygotuj roztwór z 1 szklanki wybielacza chlorowego i 1/4 szklanki łagodnego środka piorącego na galon czystej wody (ok. 4 l).
- Wyczyść szczotką z miękkim włosiem.
- Unikaj wycierania „krawędzi” winylowych elementów graficznych. Wycieraj od winylowych elementów graficznych na zewnątrz, unikając krawędzi.
- Odczekaj, aż roztwór wsiąknie w tkaninę na maksymalnie 15 minut.
- Oplucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia pozostałości środka piorącego.
- Wysusz na powietrzu.
- Powtórz, jeżeli to konieczne.
- Konieczne będzie odnowienie powłoki w celu zachowania wodoodporności i plamoodporności.

W przypadku używania roztworu wybielacza należy pamiętać, aby zabezpieczyć obszar dookoła tkaniny Sunbrella. Wybielacz może wywołać niepożądaną reakcję w zetknięciu z dywanem lub tkaniną inną niż Sunbrella.

Odnawianie powłoki tkanin Sunbrella

Tkaniny Sunbrella są poddawane obróbce z użyciem specjalnych powłok wodoodpornych i plamoodpornych, których okres trwałości wynosi kilka lat, lecz mogą wymagać ponownego nałożenia po dokładnym czyszczeniu. Firma Glen Raven® zaleca stosowanie produktu 303® Fabric Guard™ dostępnego w USA oraz Tex'Activ, dostępnego międzynarodowo.

Odnawianie powłoki:

- Wyczyść tkaninę Sunbrella, stosując jedną z metod czyszczenia.
- Odczekaj, aż całkowicie wyschnie na powietrzu.
- Nałóż nową powłokę w dobrze wentylowanym miejscu, stosując się do instrukcji podanych na pojemniku.

Profesjonalne czyszczenie markiz

Możesz korzystać z usług firm oferujących profesjonalne czyszczenie markiz. Oceniając usługi firmy czyszczącej, należy zapytać o doświadczenie w pracy z tkaninami Sunbrella oraz wiedzę dotyczącą wymogów w zakresie czyszczenia i odnawiania powłok.

Tkanin Sunbrella NIE należy czyścić chemicznie.

Przydatne porady

Podczas stosowania roztworu wybielacza należy chronić obszar dookoła tkaniny Sunbrella z powodu ryzyka odbarwienia tkanin innych niż Sunbrella. Tkaniny Sunbrella powinny zawsze być dokładnie płukane w celu usunięcia wybielacza.

Podczas czyszczenia wybielaczem należy mieć na uwadze środowisko naturalne. Wybielacze mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Nie zalecamy używania wybielacza w otoczeniu akwenu wodnego lub innego środowiska, które może potencjalnie na tym ucierpieć.

Tkaniny Sunbrella schną bardzo szybko.

Używanie wybielacza i/lub zaawansowany wiek tkaniny mogą spowodować pogorszenie stanu nici oraz elementów innych niż Sunbrella.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń pod numer 336 221 2211.