

تنظيف الكبائن البحرية والعناية بها

إحدى أفضل طرق الحفاظ على مظهر أقمشة Sunbrella® المتطلّبة الرائع وتأخير الحاجة إلى تنظيفها العميق والكامل هي رشّ هذه الأقمشة بالماء مرة في الشهر باستخدام الماء النقي. يساعد هذا على منع الأوساخ من أن تصبح متأصلة في النسيج ويلغي الحاجة إلى تنظيف أكثر تواترًا. في معظم البيئات، ستكون هناك حاجة إلى تنظيف كامل كل اثنين إلى ثلاث سنوات.

sunbrella®

نصائح مفيدة

احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة Sunbrella عند استخدام المبيض. فقد يؤدي المبيض إلى تشوه ألوان أي أقمشة أخرى ليست من إنتاج Sunbrella. اشطف كليًا أقمشة Sunbrella حتى تُزال المبيض تمامًا.

يرجى مراعاة البيئة المحيطة عن التنظيف بواسطة المبيض. قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة الطبيعية من حولك. لا يُنصح باستخدام المبيض إذا كنت محاطًا بالمياه أو أي بيئة أخرى يمكن أن تتأثر.

جفّ أقمشة Sunbrella في الهواء بسرعة كبيرة جدًا. ليس من الضروري استخدام آلة التجفيف.

إذا كان بالأقمشة بعض التجاعيد، فاستخدم مكواة عند الضرورة، لكن فقط مع ضبطها على درجة الأقمشة الصناعية. بعض المكايي تتجاوز درجة الحرارة الموصى بها في الضبط على درجة الحرارة المناسبة للأقمشة الصناعية. اختبر منطقة صغيرة غير واضحة قبل كي قطعة كاملة.

لا تستخدم مكواة البخار أو تضبط المكواة على درجة البخار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الرقم
336.221.2211

إعادة معالجة أقمشة Sunbrella

تُعالج أقمشة Sunbrella باستخدام مواد معتمدة تتكون من الماء ومواد للحماية من البقع صُمّمت لمدوم على مدى سنوات، ولكنها قد تحتاج إلى التجديد بعد التنظيف العميق.® Glen Raven توصي بـ Fabric Guard™ 303، متاح في الولايات المتحدة، و Tex'Activ متاح في جميع أنحاء العالم.

تطبيق إعادة معالجة:

- نظّف أقمشة Sunbrella باستخدام أحد طرق التنظيف.
- دع أقمشة Sunbrella حتى تجفّ في الهواء الطلق.
- قم بعمل إعادة المعالجة في مكان جيد التهوية واتبع التعليمات المبينة على الحاوية.

مواد التنظيف المتخصصة

عند تقييم خدمات شركة متخصصة، يجب أن تستفسر عن خبرات الشركة في التعامل مع أقمشة Sunbrella والمعرفة بمتطلبات التنظيف وإعادة المعالجة.

لا تستخدم التنظيف الجاف لأقمشة Sunbrella.

التنظيف الكلي أو الخفيف

- نظّف أي أوساخ غير ملتصقة بواسطة فرشاة.
- حضّر محلول تنظيف باستخدام 1/4 كوب من الصابون المعتدل مثل Woolite أو سائل غسيل الأطباق Dawn لكل جالون من الماء الفاتر.
- استخدم قطعة أسفنج أو فرشاة هُلبيّة ناعمة للتنظيف.
- دع محلول التنظيف يتغلغل في القماش.
- اشطف كليًا لإزالة كل رواسب الصابون.
- دع الأقمشة تجفّ في الهواء الطلق.

تنظيف موضع مُعين

- رش كمية قليلة من الصابون المعتدل والماء باستخدام بخاخة.
- اجعل المحلول يتغلغل داخل البقعة عن طريق حك المنطقة برفق بواسطة أسفنجة أو فرشاة هُلبيّة ناعمة جدًا.
- اشطف كليًا لإزالة كل رواسب الصابون.
- امسح أثر الرطوبة الزائدة باستخدام منشفة نظيفة وناعمة أو إسفنجة.
- استخدم مكنسة السوائل أو جفف المياه الزائدة.
- دعها تجفّ في الهواء الطلق. كرّر الخطوات 3 و4 حتى تزول جميع بقايا الصابون.

لقماش Sunbrella القابل للفصل

الغسيل اليدوي

- انقع الأقمشة في محلول يتكون من 1/4 كوب من الصابون المعتدل مضافًا إلى جالون من الماء الفاتر.
- استخدم أسفنجة أو فرشاة هُلبيّة ناعمة حسب الضرورة.
- اشطف كليًا لإزالة كل رواسب الصابون.
- دعها تجفّ في الهواء الطلق.

الغسيل في الغسالة

الغسل بآلة غسيل في ماء بارد. اعتمادًا على حجم حمل الغسيل، استخدم كميات عادية من منظفات الغسيل المعتدلة وأضف 1 كوب من المبيض. دع الأقمشة تجفّ في الهواء الطلق.

تنظيف كثيف

للبقع العنيدة والعفن الفطري

لا تساعد أقمشة Sunbrella على تكوّن العفن الفطري. إلّا أنّ العفن الفطري قد يتكون نتيجة للأوساخ وغيرها من المواد الغريبة إذا لم تتم إزالتها من القماش. لتنظيف البقع العنيدة:

- حضّر محلولًا يتكون من 1 كوب من المبيض و1/4 كوب من الصابون المعتدل لكل جالون من الماء.
- رش المنطقة بالكامل بالمحلول ودعه يتغلغل في الأقمشة لمدة 15 دقيقة.
- أزال البقعة بواسطة أسفنجة أو منشفة نظيفة أو فرشاة هُلبيّة ناعمة جدًا.
- اشطف كليًا لإزالة كل رواسب الصابون.
- دع الأقمشة تجفّ في الهواء الطلق.
- إذا كانت البقعة و/أو العفن الفطري شديدة، فيمكن زيادة كميات المبيض. يرجى الاطلاع على جدول البقع الذي نوفره للقيام بإزالة بقع محددة. www.sunbrella.com/stainchart