

تنظيف أقمشة Sunbrella Sheer والعناية بها



واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على أقمشة Sunbrella® بمظهر رائع هو الحفاظ على الأقمشة بشكل صحيح. ويمكن تحقيق ذلك ببساطة عن طريق تنظيف الأوساخ بالفرشاة قبل أن تصبح جزءًا متماسكًا بالأقمشة أو محو الانسكابات بمجرد حدوثها أو تنظيف الموضع بعد وقت قصير من حدوث البقع.

تنظيف كثيف

للبقع العنيدة والعفن الفطري

لا تساعد أقمشة Sunbrella على تكوّن العفن الفطري. إلا أنّ العفن الفطري قد يتكون نتيجة للأوساخ وغيرها من المواد الغريبة إذا لم تتم إزالتها من القماش، لتنظيف البقع العنيدة:

- اضع 1 كوب من المبيض لمجول التنظيف.
- انقع القماش لمدة 10 – 15 دقيقة في محلول التنظيف الخفيف (وقف آلة الغسيل قبل أن يحدث رج).
- للحصول على أفضل نتائج يتم الغسيل في ماء بارد بواسطة آلة غسيل.
- دعها تجف في الهواء الطلق.

إذا كانت البقعة و/أو العفن الفطري شديدة، فيمكن زيادة كميات المبيض.

مواد التنظيف المتخصصة

عند تقييم خدمات شركة متخصصة، يجب أن تستفسر عن خبرات الشركة في التعامل مع أقمشة Sunbrella والمعرفة بمتطلبات التنظيف وإعادة العالجة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الرقم 336.221.2211

التنظيف الكلي أو الخفيف

غسيل في ماء بارد بواسطة آلة الغسيل وخط خفيف، أو تنظيف جاف بواسطة متخصصين.

تنظيف موضع معين

- رش كمية قليلة من الصابون المعتدل والماء باستخدام بخاخة.
- اجعل المحلول يتغلغل داخل البقعة عن طريق حك المنطقة برفق بواسطة أسفنجة أو فرشاة ناعمة جدا.
- اشطف كليًا لإزالة كل رواسب الصابون.
- دعها تجف في الهواء الطلق.
- كرر هذه الخطوات حتى تتم إزالة البقع.

الغسيل في الغسالة

- قم بعمل معالجة مسبقة للمناطق المصابة بالبقع بشدة بواسطة مزبل بقع مناسب (راجع مخطط البقع).
- اعتمادًا على حجم حمل الغسيل، استخدم كميات عادية من منظفات الغسيل المعتدلة.
- للحصول على أفضل نتائج يتم الغسيل في ماء بارد بواسطة آلة غسيل.
- دعها تجف في الهواء الطلق.