

Sunbrella Stickgarn ist ein revolutionäres Produkt in der Stickerei, das die branchenführende Farbreinheit und Wetterfestigkeit von Sunbrella Stoffen auf das Sticken überträgt. Sunbrella Stickgarn eröffnet Ihnen zahllose Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Produkten für den Innen- und Außenbereich. Es lässt sich problemlos reinigen und ermöglicht das Anfertigen schöner Stickereien, die während der ganzen Produktlebensdauer halten werden. Sunbrella Stickgarn kann für Zierkissen, Monogramme, Bootabdeckungen, Sonnenschirme, Taschen und Accessoires, Sonnensegel und Zelte und viele andere Einsatzbereiche verwendet werden.

Sunbrella Stickgarn wurde umfassend getestet und wird von professionellen Stickern für gut befunden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diesen Leitfaden befolgen:

- Sunbrella Stickgarn wurde entwickelt, um für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich die optimale Abdeckung und Vernähbarkeit zu garantieren. Es wird aus gesponnenem Garn hergestellt und ist dicker als die typischen Endlosgarne aus Polyester oder Viskose. Daher unterscheidet sich sein Glanz und das Aussehen vom typischen Filament-Stickgarn.
- Aufgrund der Garnstärke sollten Sie sichergehen, dass eine angemessene Nadelgröße verwendet wird. Die empfohlene Nadelgröße beträgt 90/14.
- Entsprechend der üblichen Praxis sollten Sie sicherstellen, dass die Greifereinstellung für die Nadelstärke geeignet ist. Das übermäßige Reißen des Stickgarns oder des Unterfadens kann ein Hinweis auf eine falsche Einstellung sein.
- Der Sticker muss sicherstellen, dass das Stickdesign richtig digitalisiert und für die dickere Stärke und das Aussehen des Sunbrella Stickgarns konfiguriert wurde. Die Stichlänge und -dichte muss angepasst werden, um zu verhindern, dass zu viele Stiche auf die gleiche Stelle gesetzt werden. Es können anderenfalls Verzerrungen und ein übermäßiges Reißen von Fäden auftreten. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass die Abdeckung maximiert wird. Die 30-prozentige Reduktion der Stichzahl ist ein guter Anhaltspunkt. Jedoch ist jedes Muster anders und die tatsächliche Stichzahl und Digitalisierung muss an die visuellen Ansprüche und Leistungsanforderungen des Stickers angepasst werden.
- Es kann Einschränkungen in der Designdarstellung geben, wenn man mit Sunbrella Stickgarn stickt. Es ist nicht ratsam, Sunbrella Stickgarn für kleine Buchstaben oder Muster mit feinen Details zu verwenden, wo viele Stiche übereinander gesetzt werden müssen.
- Aufgrund der Herstellung aus gesponnenem Garn ist Fusseln und Faserverlust zu einem gewissen Ausmaß normal, da sich während des Stickens Fasern lösen. Stellen Sie sicher, dass die Nadelstangen und / oder die Spulen der Maschine häufig gereinigt werden.
- Um beim Sticken mit Sunbrella Stickgarn Unterbrechungen zu minimieren, stellen Sie sicher, dass die Maschinen in einem ausgezeichneten Zustand sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Punkte, mit denen das Garn in Berührung kommt, frei von rauen Kanten oder Graten sind und dass neue Nadeln verwendet werden. Die Maschinengeschwindigkeit sollte auf 600 Stiche pro Minute eingestellt werden. Maschineneinstellungen können je nach Stickdesign, Maschinentyp und Untergrundstoff variieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für die Fadenspannung angemessen sind, um das Aussehen und die Garnleistung entsprechend Ihren Wünschen zu erzielen. Wenn der Faden aufgrund von zu hoher Fadenspannung reißt, kann bei bestimmten Maschinentypen die automatische Fadenspannung ausgeschaltet werden.
- Wenn mit Sunbrella Stickgarn gestickt wird, sollten nur Sunbrella Spulen verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorteile, die Sie durch die Anwendung von Sunbrella Stickgarn erhalten, nicht durch den gewählten Unterfaden beeinträchtigt werden.
- Wenn das Stickdesign wasserabweisend sein soll, empfehlen wir nach Beendigung des Stickvorgangs die Behandlung mit 303® Fabric Guard™. Anweisungen für die Anwendung des wasserabweisenden Produkts befinden sich auf jedem Behälter.