

Sunbrella borduurgaren is een revolutionair borduurproduct dat decoratief naaiwerk de kleurvastheid en weerbestendigheid geeft van Sunbrella-stoffen. Sunbrella borduurgaren biedt oneindig veel mogelijkheden voor het personaliseren van producten voor binnen en buiten, het is makkelijk schoon te houden en u kunt er prachtig borduurwerk mee maken dat even lang meegaat als het product. Sunbrella borduurgaren kan gebruikt worden voor sierkussentjes, monogrammen, bootkappen, parasols van vakantie resorts, tassen en accessoires, luifels en tenten, en voor oneindig veel andere toepassingen.

Sunbrella borduurgaren is grondig getest en goedgekeurd door ervaren borduurders.

Volg de volgende richtlijnen voor het beste resultaat:

- Sunbrella borduurgaren is ontworpen voor het borduren met optimale dekking en optimaal naaigemak van een grote variatie aan toepassingen buitenhuis en binnenshuis. Het is gemaakt van gesponnen garen en is dikker dan gewoon borduurgaren van polyester of viscose. Daardoor heeft het garen een andere glans en uiterlijk dan gewoon borduurgaren.
- Vanwege de dikte dient u een hiervoor geschikte naald te gebruiken. De aanbevolen naald is 90/14.
- Zorg zoals gebruikelijk dat de instelling van de grijper overeenkomt met de gebruikte naald. Als de bovendraad of de onderdraad vaak breekt, kan dit aangeven dat de instelling niet klopt.
- De borduurder dient ervoor te zorgen dat het borduurontwerp juist is geconverteerd en geschikt gemaakt voor Sunbrella borduurgaren met oog op de andere dikte en het andere uiterlijk van het garen. De steeklengte en de steekdichtheid moeten worden aangepast om te voorkomen dat er te veel steken op dezelfde plek worden gezet, omdat het ontwerp dan zal vervormen en de draad vaak zal breken. Dit zorgt ook voor maximale dekking. Een vuistregel is 30% minder steken, maar elk patroon is weer anders en het aantal steken en de conversie moeten worden afgestemd op wat de borduurder verwacht van het uiterlijk en het resultaat.
- Borduren met Sunbrella borduurgaren kan beperkingen met zich meebrengen voor het ontwerp. Sunbrella borduurgaren kan beter niet worden gebruikt voor kleine lettertjes of erg gedetailleerde patronen, omdat er dan soms veel steken over elkaar heen moeten worden gezet.
- Omdat het product van gesponnen draad is gemaakt, is een beetje pluis en het verlies van wat losse stukjes draad normaal, omdat er tijdens het borduurproces vezels losraken. Zorg ervoor dat de naaldstangen/spoelhuisjes regelmatig schoon worden gemaakt.
- Zorg dat de apparatuur uitstekend functioneert zodat u zo min mogelijk hoeft in te grijpen tijdens het borduren met Sunbrella borduurgaren. Zorg dat er geen ruwe randjes of bramen zitten op alle punten waar de machine in contact komt met de draad en gebruik nieuwe naalden. Er wordt een snelheid van 600 steken per minuut aanbevolen. De instellingen van de machine zullen variëren afhankelijk van het ontwerp van het borduurwerk, het type machine en de basisstof.
- Pas de draadspanning zodanig aan dat de steken er uitzien zoals gewenst en het garen goed functioneert. Als de draad breekt door een te hoge spanning, is het bij sommige machines noodzakelijk om de functie voor automatische draadspanning uit te schakelen.
- Als u met Sunbrella borduurgaren borduurt, raden we aan om alleen Sunbrella-spoeldraad te gebruiken. Zo worden de voordelen van het Sunbrella borduurgaren niet tenietgedaan door het gekozen spoeldraad.
- Als het borduursel waterafstotend moet worden gemaakt, raden we aan om 303® Fabric Guard™ te gebruiken na het borduren. De gebruiksaanwijzing voor het waterafstotende middel staat op de verpakking.