



## เส้นด้ายปัก® Sunbrella

เคล็ดลับสำหรับการปักที่เหมาะสม ที่สวยงาม

เส้นด้ายปัก Sunbrella เป็นการปฏิบัติผลิตภัณฑ์ในด้านการปัก โดยการนำจุดเด่นของ Sunbrella ในด้านความทนของสี และความทนทานต่อสภาพอากาศ มาใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับการปักตกแต่ง เส้นด้ายปักของ Sunbrella เป็นการเปิดความไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในการปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม โดยทำให้ไม่เกิดความยุ่งยากในการทำความสะอาด และช่วยงานปักที่สวยงามมีอายุที่ยืนยาวตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เส้นด้ายปัก Sunbrella สามารถนำมาใช้สำหรับตกแต่งผ้าหุ้มเบาะ การปักชื่อย่อ หลังคาเรือ รั้วริศอร์ท กระเป๋าและอุปกรณ์ตกแต่งกันแดดและเต็นท์ และการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

เส้นด้ายปัก Sunbrella ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านงานปัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- เส้นด้ายปัก Sunbrella ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้หลากหลายในทั้งกับผลิตภัณฑ์กลางแจ้งและในร่ม ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายปัก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั่วไปหรือเส้นใยปักไหมสังเคราะห์รอบ ดึงแน่นความมันวาวและลักษณะภายนอกจึงแตกต่างจากเส้นด้ายปักต่อเนื่องแบบทั่วไป
- ควรมั่นใจว่ามีการใช้ขนาดเข็มที่เหมาะสม ขนาดเข็มที่แนะนำคือ 90/14
- ในการปฏิบัติ ต้องมั่นใจได้ว่าการตั้งค่าของหัวปักต้องสำหรับขนาดของเข็ม เส้นด้ายที่มากเกินไปหรือกระสวยด้ายที่แตกสามารถเป็นข้อบ่งชี้ของการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง
- ข่างปักต้องแน่ใจว่าการออกแบบการปักถูกแปลงให้เป็นดิจิทัลและตั้งค่าสำหรับ เส้นด้ายปัก Sunbrella เนื่องจากขนาดที่ใหญ่กว่าและลักษณะภายนอก ความยาวและความหนาแน่นของตะเข็บจะต้องถูกปรับเพื่อลดฟิซึ่มเย็บที่มากเกินไปในทีเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการบิดและการแตกของด้ายที่มากเกินไป สิ่งเหล่านี้ทำให้มันใช้ได้ว่า มีการครอบคลุมได้มากที่สุด จุดอ้างอิงควรอยู่ที่จำนวนฟิซึ่มเย็บที่ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน การนับฟิซึ่มเย็บ และการแปลงให้เป็นดิจิทัลจะต้องปรับตามความต้องการของภาพและความต้องการของช่างปัก
- อาจมีข้อจำกัดบางประการในการออกแบบเมื่อปักด้วย เส้นด้ายปัก Sunbrella ไม่แนะนำให้ใช้เส้นด้ายปัก Sunbrella ในการปักตัวอักษรขนาดเล็กหรือรูปแบบลวดลายละเอียดประณีต ที่ฟิซึ่มเย็บอาจทับกัน
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์เส้นด้ายปักบางชนิดบางส่วนของเส้นใยซึ่งไหลออกเป็นปกติ จะถูกปล่อยออกในระหว่างกระบวนการปัก ควรแน่ใจว่ามีการทำความสะอาดบริเวณแถบเข็มและพื้นที่กระสวยเป็นประจำ
- ควรแน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี เพื่อลดการหยุดชะงักจากการปักด้วยเส้นด้ายปัก Sunbrella ให้แน่ใจว่าทุกจุดที่ติดกับด้าย ไม่มีขอบหยาบ หรือขรุขระ และใช้เข็มอันใหม่ ความเร็วเครื่องที่แนะนำอยู่ที่ 600 ฟิซึ่มต่อนาที การตั้งค่าเครื่องจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบลายปัก ประเภทเครื่องจักรและผ้า
- ควรแน่ใจว่าการตั้งค่าความตึงของเส้นด้ายจะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุลักษณะตะเข็บด้ายและประสิทธิภาพของเส้นด้ายที่ต้องการ หากเส้นด้ายแตกเกิดขึ้นเนื่องจากความตึงมากเกินไป คุณลักษณะความตึงอัตโนมัติอาจจะต้องมีการปิดในเครื่องบางประเภท
- การปักด้วย เส้นด้ายปัก Sunbrella แนะนำให้ใช้กระสวยของ Sunbrella เท่านั้น นี้ช่วยให้แน่ใจว่าได้รับผลประโยชน์จากการใช้ เส้นด้ายปัก Sunbrella โดยจะไม่ทำลายกระสวยด้ายที่เลือก
- ถ้าต้องการคุณสมบัติการหน่วงน้ำ สำหรับการออกแบบการปัก แนะนำให้ใช้ 303® Fabric Guard™ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการปัก คำแนะนำสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หน่วงน้ำที่สามารถพบได้ในแต่ละภาชนะ/ลักษณะ